

Tasselli in dotazione



1) Praticare due fori da 9 mm.
con interasse 140 mm;

2) Inserire ed avvitare i tasselli
metallici ;

3) Agganciare la lampada ai
perni dei tasselli;

4) Avvitare dall'interno.