

Tassello in dotazione



1) Praticare un foro da 9 mm con
interasse 90 mm;

2) Inserire ed avvitare il tassello metallico;

3) Agganciare l'appliche al perno
del tassello;

4) Avvitare dall'interno.

